

CHOFU HŐSZIVATTYÚ

ÖSSZEFOGLALT GYORSKEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Ez a dokumentum a 154 oldalas gépkönyv legfontosabb kivonatait tartalmazza, logikus sorrendben a napi használattól a szervizbeállításokig.

1. A KEZELŐPANEL GOMBjai

Gomb	Megnevezés és Funkció
Téglalap gomb	Főkapcsoló: 3 másodpercig nyomva tartva kapcsolja BE vagy KI a készüléket. A zöld LED jelzi az üzemet.
11-es (Nap/Hó)	Üzem mód váltó: Váltás a Fűtés (Nap), Hűtés (Hópihe) és Készenlét (ikon nélkül) között.
10-es (Csap)	HMV mód: A használati melegvíz készítés aktiválása vagy leállítása.
7-es (Pipa ✓)	Enter / Mentés: Beállítások és módosítások jóváhagyása a menürendszerben.
8-as (Nyilak ▲ ▼)	Érték állítás: Hőmérsékleti alapjelek és paraméter értékek léptetése.
⚙️ + (-) + (+)	Menü belépés: Ezt a három gombot egyszerre 3 mp-ig nyomva lépünk a szervizmenübe.

2. ÜZEMELTETÉSI ALAPOK

Fűtés indítása: Kapcsolja be a gépet, majd nyomja a 11-es gombot a Nap ☀️ ikonig.

Melegvíz prioritás: Ha a Csap 🚰 ikon aktív, a gép elsőbbséget ad a víztartálynak. Ilyenkor a fűtés (Nap) villoghat, amíg a víz fel nem melegszik. Ezután automatikusan visszavált fűtésre.




3. RENDSZER AKTIVÁLÁSA (TELEPÍTŐI BEÁLLÍTÁSOK)

Új rendszer kiépítésekor vagy első indításkor az alábbi kódokat kötelező ellenőrizni:

Kód	Érték	Funkció leírása
51 : 50	1	3-járatú motoros váltószelep aktiválása (bekötés után).
51 : 07	1	HMV tartály hőmérséklet szenzorának engedélyezése.

4. BEÁLLÍTÁSI „RECEPT” (PARAMÉTER MÓDOSÍTÁS)

Bármilyen kód (hőmérséklet, szelep stb.) átírásához kövesse pontosan ezeket a lépéseket:

- Belépés:** Nyomja egyszerre: **Fogaskerék**  + **Mínusz (-)** + **Plusz (+)** (3 mp).
Megjelenik: **Inst 00:00**.
- Keresés:** A **(-)** gombbal a bal oldali, a **(+)** gombbal a jobb oldali számok között válthat. A **Nyilakkal** keresse meg a kódot (pl. 21:01).
- Módosítás:** Nyomja meg a **Pipát** . Az érték villogni kezd. A **Nyilakkal** állítsa be a kívánt fokot/értéket.
- Mentés:** Nyomja meg újra a **Pipát**  a rögzítéshez.
- Kilépés:** Nyomja a fenti 3 gombot újra 3 mp-ig, vagy várjon 6 percet.

5. LEGFONTOSABB BEÁLLÍTÁSI KÓDOK

Kategória	Kód	Leírás	Ajánlott érték
Fűtés	21 : 01	Előremenő víz alapjel hőmérséklete.	Igény szerint
	21 : 02	Fűtési víz maximum korlátja.	Rendszerfüggő
	21 : 61	Fűtési görbe / Alapjel rögzítése.	Rögzített
Hűtés	21 : 21	Hűtési víz alapjel hőmérséklete.	12°C (javasolt)
	21 : 62	Hűtési üzemmód rögzítése.	Rögzített
Melegvíz	31 : 11	HMV tartály kívánt hőmérséklete.	50 - 55°C

6. HIBAEELHÁRÍTÁS ÉS FONTOS TUDNIVALÓK

⚠ KRITIKUS (L6 HIBA): Ha hűtésre (hópihe) vált, az **51:26** paramétert **0-ra** kell állítani!
Ellenkező esetben a gép L6 hibával megáll.

Gyakori jelenségek, amik nem hibák:

- **Fehér gőz ("füst"):** Hidegben, leolvasztáskor a kültéri egység gőzölöghet. Ez teljesen normális folyamat.
- **Narancssárga villogás:** A zöld LED alatti narancs fény jelzi, ha a gép hibát észlelt. Olvassa le a hibakódot a kijelzőről.
- **Kattogó hang:** A 3-járatú szelep mechanikus váltásának hangja HMV és Fűtés között.

Rifeng Hőszivattyú – Esté-Credit Side Kft.

iroda@rifeng-hoszivattyu.hu | +36 20 268 9757 | www.rifeng-hoszivattyu.hu